

DIRECTIONS Always read instructions carefully prior to use.

WARNING: Never remove the radiator cap or expansion tank cap while the engine is at operating temperature. Always allow the engine to cool before removing the radiator cap or expansion tank cap. The cooling system is under pressure. Failure to allow the engine to cool before opening the cooling system could result in serious injuries.


1. Ensure that the engine is cool before cautiously removing the radiator cap.
2. Turn the tension knob of the Universal Radiator Adapter counter-clockwise until all tension has been relieved from the expandable rubber adapter.
3. Insert expandable rubber plug of the Universal Radiator Adapter into the filler neck of the radiator or expansion tank.
4. Turn tension knob of the Universal Radiator Adapter clockwise until the expandable rubber adapter comes into firm contact with the interior wall of the filler neck.
5. To test this connection, hold the tank of the radiator or the top of the expansion tank, grip the Universal Radiator Adapter and carefully attempt to pull up on the adapter. The adapter should hold firmly in filler neck. If necessary, tighten the expandable rubber plug further by turning the tension knob on the adapter clockwise.

NOTE: Some late-model vehicles are equipped with radiator tanks and expansion tanks made of plastic. Excessive over-tightening of the expansion plug could result in cracking of the radiator or expansion tank. Use caution when tightening expandable rubber plug.



6. Connect radiator pressure tester to the Universal Radiator Adapter in the same manner that the tester would normally be connected to a standard radiator neck or radiator neck adapter.

NOTE: Always refer to the manufacturer's instructions for the particular radiator pressure tester that is being used.



	PART NO.	DESCRIPTION
1	823482©	O-Ring Joint torique O-Ring Junta Tórica
2	823479©	Rubber Adapter Adaptateur en caoutchouc Gummiadapter Adaptador de Caucho
3	823480©	Brass Ring Bague en laiton Messingring Anillo de Latón
4	823481©	Brass Bolt Boulon en laiton Messingbolzen Perno de Latón

Lincoln Industrial Standard Warranty

LIMITED WARRANTY

Lincoln warrants the equipment manufactured and supplied by Lincoln to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year following the date of purchase, excluding there from any special, extended, or limited warranty published by Lincoln. If equipment is determined to be defective during this warranty period, it will be repaired or replaced, within Lincoln's sole discretion, without charge.

This warranty is conditioned upon the determination of a Lincoln authorized representative that the equipment is defective. To obtain repair or replacement, you must ship the equipment, transportation charges prepaid, with proof of purchase to a Lincoln Authorized Warranty and Service Center within the warranty period.

This warranty is extended to the original retail purchaser only. This warranty does not apply to equipment damaged from accident, overload, abuse, misuse, negligence, faulty installation or abrasive or corrosive material, equipment that has been altered, or equipment repaired by anyone not authorized by Lincoln. This warranty applies only to equipment installed, operated and maintained in strict accordance with the written specifications and recommendations provided by Lincoln or its authorized field personnel.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

In no event shall Lincoln be liable for incidental or consequential damages. Lincoln's liability for any claim for loss or damages arising out of the sale, resale or use of any Lincoln equipment shall in no event exceed the purchase price. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, therefore the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary by jurisdiction.

Customers not located in the Western Hemisphere or East Asia: Please contact Lincoln GmbH & Co. KG, Walldorf, Germany, for your warranty rights.

Lincoln Industrial Contact Information

To find Lincoln Industrial's Nearest Service Center call the following numbers, or you may also use our website
Customer Service 314-679-4200
Website lincolniindustrial.com

⚠ CAUTION

TO AVOID PERSONAL INJURY AND/OR VEHICLE DAMAGE:

While some precautions are specified in this manual, and should be noted to avoid personal injury or vehicle damage, it is not possible for these cautions to cover all conceivable ways in which service or testing might be done, or all possible hazardous consequences of each way, nor could Lincoln possibly know or investigate all such ways. It is therefore the responsibility of anyone using this manual or any other Mityvac® product, to satisfy him or herself completely that neither personal safety nor vehicle safety will be jeopardized by the service methods selected. Any such injury or damage is entirely the users responsibility. This device is not to be used in any manner an the human body.

NOTICE D'EMPLOI

Lire attentivement la notice avant utilisation.

ATTENTION: ne jamais ôter le bouchon du radiateur ou du réservoir d'expansion lorsque le moteur est chaud. Laissez toujours refroidir le moteur avant d'ôter le bouchon du radiateur ou du réservoir d'expansion. Le système de refroidissement est sous pression. Ne pas laisser le moteur se refroidir avant d'ouvrir le système de refroidissement pourrait entraîner des blessures graves.

1. Assurez-vous que le moteur est froid avant d'ôter prudemment le bouchon du radiateur.

2. Tournez le bouton de tension de l'Adaptateur Universel du Radiateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à disparition de toute pression dans l'adaptateur en caoutchouc dilatable.

3. Insérez la prise en caoutchouc dilatable de l'Adaptateur Universel du Radiateur dans le tuyau de remplissage du radiateur ou du réservoir d'expansion.

4. Tournez le bouton de tension de l'Adaptateur Universel du Radiateur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'adaptateur en caoutchouc dilatable soit en contact serré avec la paroi intérieure du tuyau de remplissage.

5. Pour vérifier la connexion, saisissez l'Adaptateur Universel du Radiateur en maintenant le réservoir du radiateur ou le haut du réservoir d'expansion et tentez de tirer doucement l'adaptateur. L'adaptateur devrait rester attaché au tuyau de remplissage. Si nécessaire, serrez davantage le bouchon en caoutchouc dilatable en tournant le bouton de tension dans le sens des aiguilles d'une montre.



NOTE: Certains véhicules récents sont équipés de réservoir de radiateur ou de réservoir d'expansion en plastique. Un vissage excessif du bouchon d'expansion pourrait entraîner la fissuration du réservoir du radiateur ou du réservoir d'expansion. Serrez le bouchon en caoutchouc dilatable avec prudence.

6. Reliez le vérificateur de pression du radiateur à l'Adaptateur Universel du Radiateur de la même façon que celle que vous utiliseriez pour le relier à un tuyau de radiateur standard ou un adaptateur de tuyau de radiateur.

NOTE: Toujours se référer au manuel d'utilisation du constructeur avant d'utiliser un vérificateur de pression de radiateur particulier.

La Garantie Standard de Lincoln Industrial

GARANTIE LIMITEE

Lincoln garantit que l'équipement qu'il fabrique et fournit est sans vice de matériau ou de fabrication durant une période d'un (1) an après la date d'achat, sauf si cet équipement est sous garantie spéciale, prolongée ou limitée publiée par Lincoln. Si l'équipement s'avère défectueux durant la période de garantie, celui-ci sera réparé ou remplacé, à la discrétion de Lincoln, sans frais.

Cette garantie ne s'applique que si un représentant autorisé de Lincoln juge que l'équipement est défectueux. Pour faire réparer ou remplacer votre équipement, vous devez l'expédier tous frais de port payés, avec preuve de date d'achat, au centre de service après-vente autorisé Lincoln durant la période de garantie.

Cette garantie ne couvre que l'acheteur original. Elle ne couvre pas tout équipement endommagé durant un accident, surcharge, abus, négligence, installation défectueuse ou matériaux abrasifs ou corrosifs. Cette garantie ne couvre pas tout équipement qui a été altéré ou réparé par toute personne qui ne soit pas autorisée par Lincoln. Cette garantie ne s'applique qu'à l'équipement installé et utilisé suivant les recommandations écrites de Lincoln ou de son personnel autorisé itinérant.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET TENANT POUR TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITE A, LA GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE OU LA GARANTIE D'APTITUDE POUR UNE RAISON PARTICULIERE.

Lincoln n'est en aucun cas responsable pour les dommages accessoires ou indirects. La responsabilité de Lincoln ne peut excéder le prix d'achat en cas de perte ou de dommages du à la vente, revente ou utilisation de l'équipement. Certaines juridictions n'acceptent pas d'exclusion ou de limitation sur les dommages accessoires ou indirects, aussi les limitations ou exclusions ci-dessus ne vous concernent pas forcément.

Cette garantie vous donne des droits précis reconnus par la loi. Certaines juridictions peuvent vous donner d'autres droits.

Pour les clients qui ne se trouvent pas dans l'Hémisphère de l'Ouest ou l'Est de l'Asie : Merci de bien vouloir contacter Lincoln GmbH & Co. KG, Walldorf, Allemagne pour faire valoir votre garantie.

Contactez Lincoln Industrial

Pour trouver votre centre de service après-vente Lincoln Industrial le plus proche, appeler un des numéros suivants, vous pouvez aussi aller sur notre site Internet.

Service Après-vente

314-679-4200

Site Internet

lincolnindustrial.com



AVERTISSEMENT

POUR EVITER LES BLESSURES ET/OU LES DÉGATS DE VEHICULE

Alors que certaines précautions sont spécifiées dans ce manuel, et **devraient titre notices pour éviter les blessures personnelles ou les dégats de véhicule, il n'est pas possible de couvrir toutes les possibilités d'utilisation d'entretien ou de test, ou une éventuelle conséquence dangereuse de ces possibilités ; Lincoln ne pourrait non plus connaître ou enquêter sur ces possibilités.** La responsabilité de quiconque utilisant ce manuel ou tout autre produit Mityvac®, est donc engagée pour son entière satisfaction, sachant qu'aucune de ces méthodes d'utilisation sélectionnées ne peut mettre en danger la sécurité des personnes ou des véhicules. L'utilisateur est entièrement responsable de toute blessure ou dommage. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé sur le corps humain.

ANWEISUNGEN Vor Gebrauch die Anweisungen immer sorgfältig lesen.

ACHTUNG: Den Kühlerdeckel oder den Ausgleichsbehälterdeckel niemals abnehmen, wenn der Motor unter Betriebstemperatur steht. Das Kühlsystem steht unter Druck. Öffnen des Kühlsystems, bevor der Motor abgekühlt ist, kann zu schweren Verletzungen führen.

1. Sicherstellen, dass der Motor abgekühlt ist, bevor man den Kühlerdeckel vorsichtig abnimmt.
2. Den Spannungsreglerknopf des Universalkühleradapters im Gegenuhrzeigersinn drehen, bis alle Spannung vom Expansionsgummiadapter abgelassen ist.
3. Den Expansionsstößel des Universalkühleradapters in die Füllöffnung des Kühlers oder des Ausgleichsbehälters stecken.
4. Den Spannungsreglerknopf des Universalkühleradapters im Uhrzeigersinn drehen, bis der Expansionsgummiadapter festen Kontakt mit der inneren Wand des Einfüllstutzens hat.
5. Um die Verbindung zu prüfen, hält man den Kühltank oder die Oberseite des Ausgleichsbehälters fest, ergreift den Universalkühleradapter und zieht vorsichtig daran. Der Adapter sollte fest im Einfüllstutzen sitzen. Nötigenfalls den Sitz des Expansionsgummistößels noch weiter festigen, indem man den Spannungsreglerknopf am Adapter im Uhrzeigersinn weiter dreht.
6. Das Kühlerdruckmessgerät in der gleichen Weise am Universalkühleradapter anbringen, wie es normalerweise an einem Standardkühlerstutzen oder Kühlerstutzenadapter angebracht wird.



HINWEIS: Bei der Auswahl des Messgerätes für den Kühlerdruck immer die Anweisungen des Herstellers befolgen.

Lincoln Industrial Standardgarantie

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Lincoln garantiert für ein (1) Jahr nach dem Kaufdatum, dass das von Lincoln hergestellte und gelieferte Gerät frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, ausschließlich jeglicher von Lincoln veröffentlichten speziellen, verlängerten oder eingeschränkten Garantien. Wird das Gerät während dieser Garantiefrist für schadhaft befunden, so wird es gemäß der ausschließlichen Entscheidung von Lincoln kostenlos repariert oder ersetzt.

Diese Garantie beruht auf dem Befund eines von Lincoln autorisierten Vertreters, dass das Gerät tatsächlich schadhaft ist. Um die Reparatur oder den Ersatz zu erhalten, muss das Gerät auf eigene Kosten mit dem Kaufnachweis innerhalb der Garantiefrist an ein von Lincoln autorisiertes Garantie- und Kundendienstzentrum geschickt werden.

Diese Garantie bezieht sich nur auf den ersten Einzelhandelskäufer des Gerätes. Sie bezieht sich nicht auf Schäden durch Unfall, Überlastung, Missbrauch, Fahrlässigkeit, falsche Installation oder schleuerndes oder korrosives Material, auf Geräte, die verändert oder durch Personen repariert wurden, die nicht von Lincoln autorisiert sind. Die Garantie gilt nur für Geräte, die genau gemäß den schriftlichen Anweisungen und Empfehlungen von Lincoln installiert, betrieben und gewartet worden sind.

DIESE GARANTIE IST EXKLUSIV UND GILT ANSTELLE JEGLICHER ANDEREN GARANTIE, AUSGESPROCHEN ODER STILLSCHWEIGEND ANGENOMMEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, DIE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

In keinem Fall soll Lincoln haftbar sein für zufällige oder nachfolgende Schäden. Die Haftbarkeit von Lincoln für Ansprüche, die den Verkauf, Wiederverkauf oder die Verwendung von Geräten der Firma Lincoln betreffen, soll in keinem Fall den Kaufpreis übersteigen. Einige Gerichtsbarkeiten erlauben den Ausschluss oder die Einschränkung von zufälligen oder nachfolgenden Schadensansprüchen nicht, daher trifft die oben erwähnte Einschränkung oder der Ausschluss möglicherweise nicht für Sie zu.

Diese Garantie verleiht Ihnen gewisse Rechte. Möglicherweise besitzen Sie außerdem weitere Rechte, die je nach Gerichtsbarkeit verschieden sein können.

Kunden, die nicht in der westlichen Hemisphäre oder Ostasien leben: Bitte wenden Sie sich an Lincoln GmbH & Co. KG, Walldorf, Deutschland, um Auskunft über Ihre Garantierechte zu erhalten.

Lincoln Industrial Kontaktinformation

Um das nächstgelegene Kundendienstzentrum von Lincoln zu finden, wählen Sie bitte die folgende Telefonnummer, oder Sie können auch auf unserer Website nachsehen.

Kundendienst +314-679-4200

Website lincolnindustrial.com



ZUR VERMEIDUNG DER VERLETZUNG VON PERSONEN UND/ODER FAHRZEUGSCHADEN:

Obwohl einige Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Personen- und Fahrzeugschaden in diesem Handbuch genannt sind und beachtet werden müssen, können diese Warnungen unmöglich jede einzelne Weise erwähnen, auf welche eine Wartung oder Prüfung durchgeführt werden kann, oder alle möglichen Gefahren nennen, die dabei auftreten können, auch ist Lincoln nicht in der Lage, alle diese Möglichkeiten zu kennen oder zu prüfen.

Es ist daher die Verantwortung jeder Person, die dieses Handbuch oder ein anderes Mityvacäprodukt verwendet, sich vollständig zu versichern, dass durch die gewählte Wartungsmethode weder die persönliche Sicherheit noch die Sicherheit des Fahrzeugs gefährdet wird. Für jegliche dadurch entstehende Verletzung und jeden Schaden ist alleine der Benutzer verantwortlich. Dieses Gerät darf keinesfalls am menschlichen Körper benutzt werden.

INSTRUCCIONES

Lea detenidamente siempre las instrucciones antes de usar.

PELIGRO: No quite nunca la tapa del radiador o la tapa del tanque de expansión mientras el motor esté a la temperatura de operación. Deje siempre que el motor se enfríe antes de quitar la tapa del radiador o la tapa del tanque de expansión. El sistema de enfriamiento está a presión. De no dejar que se enfríe el motor antes de abrir el sistema de enfriamiento se podrían producir lesiones graves.

1. Asegúrese de que el motor esté frío antes de quitar con cuidado la tapa del radiador.
2. Gire hacia la izquierda la perilla de tensión del adaptador de radiador universal hasta que se haya aliviado toda la tensión del adaptador de caucho expansible.
3. Introduzca el tapón de caucho expansible del adaptador de radiador universal en el cuello del tubo de llenado del radiador o tanque de expansión.
4. Gire hacia la derecha la perilla de tensión del adaptador de radiador universal hasta que el adaptador de caucho expansible se ponga en contacto firme con la pared interior del tubo de llenado.
5. Para probar esta conexión, sujete el tanque del radiador o la parte superior del tanque de expansión, agarre el adaptador de radiador universal e intente tirar hacia arriba del adaptador con cuidado. El adaptador debe mantenerse firmemente en el cuello del tubo de llenado. Si es necesario, apriete más el tapón de caucho extensible girando hacia la derecha la perilla de tensión del adaptador.



NOTA: Algunos modelos recientes de vehículos disponen de tanques de radiador y tanques de expansión hechos de plástico. El apriete excesivo del tapón de expansión se puede romper el radiador o el tanque de expansión. Tenga cuidado al apretar el tapón de caucho expansible.

6. Conecte el probador de presión del radiador al adaptador de radiador universal de la misma manera que se conectaría normalmente el probador a un adaptador de cuello normal de radiador o cuello del radiador.

NOTA: Consulte siempre las instrucciones del fabricante para el probador de presión de cierto radiador que se esté usando.

Garantía industrial estándar de Lincoln

GARANTÍA LIMITADA

Lincoln garantiza que los equipos fabricados y suministrados por Lincoln carecen de defectos de materiales y fabricación durante un período de un (1) año contado a partir de la fecha de compra, lo que les excluye de cualquier garantía especial, extendida o limitada publicada por Lincoln. Si se determina que los equipos tienen defectos durante este período de garantía, serán reparados o reemplazados de forma gratuita, a discreción única y exclusiva de Lincoln.

Esta garantía está condicionada por la determinación de un representante autorizado de Lincoln de que el equipo es defectuoso. Para reparar o reemplazar, debe enviar el equipo, previo pago del transporte, con prueba de carga a un centro de garantía y servicio autorizado de Lincoln dentro del período de garantía.

Esta garantía se extiende al comprador minorista original solamente. No se aplica a equipos dañados por accidente, sobrecarga, abuso, uso indebido, negligencia, instalación defectuosa o material abrasivo o corrosivo, o a equipos reparados o alterados por cualquier persona que no esté autorizada por Lincoln para reparar o alterar el equipo. Esta garantía se aplica solamente a equipos instalados, operados y mantenidos en estricto acuerdo con las especificaciones y recomendaciones escritas proporcionadas por Lincoln o su personal autorizado.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN CIERTO FIN, PERO SIN LIMITARSE A LA MISMA.

En ningún caso será Lincoln responsable de los daños emergentes o concomitantes. La responsabilidad de Lincoln en cualquier reclamación por pérdidas o daños que surjan de la venta, reventa o uso de los equipos que suministre no debe sobrepasar en ningún caso el precio de compra. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños emergentes o concomitantes, por lo que es posible que la limitación o exclusión no se aplique en su caso.

Esta garantía le da derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varía según la jurisdicción. Los clientes que no encuentren en el Hemisferio Occidental o en el Lejano Oriente pueden ponerse en contacto con Lincoln GmbH & Co. KG, Walldorf, Alemania, en lo que se refiere a sus derechos de garantía.

Información de contacto de Lincoln Industrial

Para localizar el centro de servicio más próximo de Lincoln Industrial llame al número siguiente. También puede usar nuestro sitio web

Servicio al cliente 314-679-4200
Website lincolnindustrial.com



ADVERTENCIA

PARA EVITAR LESIONES PERSONALES Y DAÑOS EN EL VEHÍCULO:

Aunque en este manual se especifican algunas precauciones y éstas deben tomarse en cuenta para evitar lesiones personales o daños en el vehículo, no es posible que estas precauciones cubran todas las formas imaginables en las que podrían hacerse el servicio o las pruebas, o todas las posibles consecuencias peligrosas de cada forma, ni tampoco Lincoln posiblemente podría conocer o investigar todas esas formas. Por lo tanto, es responsabilidad de cualquier persona que use este manual o cualquier otro producto Mytivac convencerse por completo que no se pondrá en peligro ni la seguridad personal ni la seguridad del vehículo por los métodos de servicio seleccionados. Cualquier lesión o daño de ese tipo es responsabilidad total del usuario. Este dispositivo no debe usarse de ninguna manera en el cuerpo humano.

Americas:
One Lincoln Way
St. Louis, MO 63120-1578
USA
Phone +1.314.679.4200
Fax +1.800.424.5359

Europe /Africa/Middle East
Lincoln GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 2-8
69190 Walldorf - Germany
Phone/Fax +49.6227.33-0/-259
www.lincolnindustrial.de

Asia/Pacific:
51 Changi Business Park
Central 2
#09-06 The Signature
Singapore 486066
Phone +65.6588.0188
Fax +65.6588.3438

© Copyright Lincoln
Industrial Corp. 2008
Printed in Taiwan
Web site:
www.lincolnindustrial.com